Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Breville

This Quick Start Guide is designed for first time use. Refer to the Instruction Booklet for more information.
Ce guide est conçu pour la première utilisation. Consulter le manuel d'instructions pour plus d'informations.

BDC400 USC - A18

A
Before First Use
Avant la première utilisation



1 Wash & dry all parts
Lavez & séchez toutes les pièces

B
Preparation
Préparation



1 Insert basket and carafe
Insérer le panier & la carafe



2 Fill water tank to MAX line
Remplir le réservoir jusqu'à la ligne MAX

3 Set the water hardness
Régler la dureté de l'eau



4 After flushing, empty basket & carafe
Après la purge, Vider le panier & la carafe

C
Full Carafe Brewing
* Refer coffee / water ratio in section I

Infusion d'une pleine carafe
** Référez-vous au ratio café/eau à la section I*

1 Fill water tank to MAX line
Remplir le réservoir jusqu'à la ligne MAX



2 Fill filter with 12 level scoops of coffee & place in basket
Remplir le filtre de 12 cuillerées de café & placer dans le panier



3 Insert basket and carafe
Insérer le panier & la carafe

4 Select mode, start brewing
Sélectionner le mode & démarrer l'infusion

5 When ready, beeps 3 times
Lorsque prêt, bipe 3 fois

D
Single Cup Brewing
* Refer coffee / water ratio in section I

Infusion d'une seule tasse
** Référez-vous au ratio café/eau à la section I*

1 Fill your cup with water
Remplir la tasse d'eau

2 Pour water into tank
Remplir le réservoir d'eau sous la ligne 'Single Cup'



3 Place empty cup on tray
Placer la tasse vide sur le plateau



4 Select 'Settings'
Sélectionner 'Settings'



5 Select 'Filter Type'
Sélectionner 'Filter Type'



6 Select 'Cone'
Sélectionner 'Cone'



7 Insert filter paper & fill with coffee. Insert Cone in basket
Insérer le filtre de papier & remplir de café. Insérer le cone dans le panier



8 Insert basket. Start brewing
Insérer le panier. Démarrer

E
Iced Coffee
Café glacé

1 Fill with water to 20oz line
Remplir d'eau jusqu'à la ligne 20oz



2 Place filter paper in cone
Placer le filtre papier dans le cone, ajouter 2 c. de café

3 Place cone in basket
Mettre le cone dans le panier

4 Select 'Over Ice' & start
Mettre le cone dans le panier



5 Add while coffee is hot
Si requis, ajouter du sucre quand le café est chaud.

6 Cool to room temperature
Laisser refroidir à la température de la pièce

TIP: To reduce the temperature of the coffee more quickly, place the carafe (without the lid) in the fridge or transfer the liquid to other container.

TRUCS: Pour réduire plus rapidement la température du café, placez la carafe (sans le couvercle) dans le réfrigérateur ou transférez le liquide dans un autre contenant.

7 Pour the coffee into glasses
Verser le café dans un verre sur des glaçons

70120935-000

F
Cold Brew
Infusion à froid

1

Fill to 'Cold Brew' line
Remplir jusqu'à la ligne 'Cold Brew'

2


Place coffee in paper filter
Mettre 12 cuillerées de café dans le filtre en papier

3

Place filter paper in basket
Retire les filtres, placer le filtre papier dans le panier

4

Insert carafe without lid
Insérer la carafe sans le couvercle

5

Select 'Cold Brew' & start
Sélectionner 'Cold Brew' & démarrer

6

Default is 7hrs (adjustable)
Le temps par défaut est de 7 heures (ajustable)

7

Ensure basket & carafe are inserted while brewing
Le compte à rebours débutera; s'assurer que le panier & la carafe sont insérés pendant l'infusion

G
Cleaning Guide
Guide de nettoyage

1

Rinse coffee basket, mesh basket filter, carafe, & showhead
Rincer le panier à café, le panier café filtre à mailles, la carafe & la douchette

2

Wipe with soft damp cloth
Essuyer avec un chiffon doux et humide

3

Wipe showerhead
Essuyer la douchette

4

Clean basket platform
Nettoyer la plateforme du panier

H
Descaling Guide
Guide de détartrage

1

Add descale agent to water
Ajouter la formule du détartrant dans l'eau

2

Pour the liquid into water tank
Verser l'eau avec détartrant dans le réservoir d'eau

3

Press 'Select' for 3 seconds
Appuyer 'Select' pendant 3 secondes

I
Trouble Shooting
Guide de dépannage

1

Check the amount of coffee and water
CAFÉ TROP FORT OU FAIBLE?
Vérifier la quantité de café/eau

2

Check there's no obstruction in the basket seal
CAFÉ FUIT DU PANIER?
Vérifier si le joint du panier n'est pas obstrué

3

Check the carafe position & amount of coffee & water
PANIER DÉBORDE? (Att'n: très chaud, retirer lentement)
Vérifier la position de la carafe & la quantité d'eau/café

4


Empty the carafe before brewing & check water amount
CARAFE DÉBORDE?
Vider la carafe avant infusion & vérifier la quantité d'eau

5


Descale the unit
TROP DE VAPEUR?
Détartrer la machine

6

Contact Breville
Contacter Breville

J
Coffee / Water Ratio
Ratio café/eau

Cups of Coffee (5oz) / *Tasses de café (150ml)*	1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11	12
Spoons of coffee grind / *Cuillerées de mouture*	1 (0.3oz / 8.25g)	2 (0.6oz / 16.50g)	3 (0.9oz / 24.75g)	4 (1.2oz / 33.00g)	5 (1.5oz / 41.25g)	6 (1.8oz / 49.50g)	7 (2.1oz / 57.75g)	8 (2.4oz / 66.00g)	9 (2.7oz / 74.25g)	10 (3.0oz / 82.50g)	11 (3.3oz / 90.75g)	12 (3.6oz / 99.00g)
Water amount / *Quantité d'eau*	5oz / 150ml	10oz / 300ml	15oz / 450ml	20oz / 600ml	25oz / 750ml	30oz / 900ml	35oz / 1.05L	40oz / 1.2L	45oz / 1.35L	50oz / 1.5L	55oz / 1.65L	60oz / 1.8L

* SCA certified using cone basket filter / **Certifié SCA en utilisant le panier filtre en cône*